FMS- und D8-Daten zum Fahrzeug im OSCpc anzeigen

Über die Flottenmanagement-Schnittstelle (FMS-CAN-Bus) des Fahrzeuges und der Info-Schnittstelle (D8) des digitalen Tachograph (DTCO) werden Daten zum Betriebszustand des Fahrzeuges zur Verfügung gestellt. Diese Kurzanleitung beschreibt, wie diese Daten mit der Software OSCpc angezeigt werden.

Voraussetzung für das Anzeigen der Fahrzeugdaten:

Im LKW ist neben dem Telematik-System ein CANgine II installiert und mit der FMS und D8-Schnittstelle verbunden.

Vorbereitung im LKW:

- Der Fahrer muss mit seiner Fahrerkarte am DTCO angemeldet sein.
- Um aktuelle Daten zu erhalten, muss die Zündung eingeschaltet sein, sonst werden die bereits gelieferten Fahrzeugdaten angezeigt.
- Der LKW kann während der Daten-Übertragung fahren.

Unternehmer-PC (einmalige Konfiguration):

- OSCpc starten und anmelden.
 - 1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Optionen.
 - 2. Setzen Sie das Häkchen bei CAN.
 - Setzen Sie das Häkchen bei Tacho-Download, wenn Sie Benachrichtigungen zu Tacho-Downloads (DTCO) sehen möchten.
 - 4. Verlassen Sie Optionen indem Sie wieder auf Fahrzeuge klicken.



Die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen und müssen nur einmal durchgeführt werden.

Unternehmer-PC, Anzeige der Daten:

- Klicken Sie im OSCpc auf das Dropdown-Feld eines ausgerüsteten Fahrzeuges.
- Damit klappt ein Feld mit den FMS Live-Daten sowie Zeitpunkt der gewonnenen Daten aus.



1

Beispielabbildung eines Feldes mit FMS Live-Daten

letzt: DE-07	586 Kraftso	lorf Mühlsdorf (Gr	eiz. Thüringe	n), A4/F40		88 k	m/h 08:51:0
Charle DE 07	500 H		al Kasha Thi				05.17.2
Start: DE-07	629 Hermso	orr (Saale-Holzia	nd-Kreis, Ini	iringen), Hermsdorf	er Hone 4		05:17:3
Ziel:							kein Fahrzie
Kein Status							
FMS Live-Dat	ten						08:52:0
Km/h:	0	Motor rpm:	1601	Motorlast:	0	Betr.Stunden:	22.3
Km/h Reifen:	89.04	Km:	1031.84	Service:	+88970	Bewegung:	ja
Tank %:	64	Summe L:	433.718	L/h:	0	km/L:	Ó
Fahrpedal:	0	Bremspedal:	aus	KupplPdl:	aus	Richtung:	vorwärts
Zu schnell:	nein	T Perform:	ok	T Handling:	ok	T Event:	ok
Tempomat:	aus	PTO:	aus	FMS Ver:	02.00	FMS Diag:	nein
Temp Motor:	85	Temp Umg.:	10.6	FMS Requ:	nein		
FzgID:	gID: XLRTEH4300G024658			Gewicht/Reifen:	*		
Fahrer 1:	(-	Ronny					
ID:	DF00003418422001			Kartentyp:	n		
Status: Fahrer 2:	Fahren			Zeit:	normal		
ID:	n/a			Kartentyp:	n		
Status:	Verfügbar			Zeit:			



ERST-INSTALLATION

Nach der Installation des CANgine werden die FMS Live-Daten noch nicht angezeigt. Dazu muss die Daten-Verbindung des TELEMATIK SYSTEMS einmalig getrennt und wieder verbunden werden. Schalten Sie dazu die Zündung des Fahrzeuges aus und nach etwas mehr als 5 Minuten wieder ein.

Die Daten der Flottenmanagement-Schnittstelle (FMS-CAN-Bus) des Fahrzeuges und der Info-Schnittstelle (D8) des digitalen Tachograph (DTCO) werden archiviert und können über das Archiv des OSCpc ausgewertet werden.

Benachrichtigung zum letzten Tacho-Download

- Im Hauptmenü der Software OSCpc wird das Datum des Letzten Tacho-Download "LTDL" angezeigt.
- Ist dieser Termin mehr als 3 Monate überschritten, f\u00e4rbt sich die Zeile rot und blinkt, wenn Sie das o.g. H\u00e4kchen gesetzt haben.







Datendownload auf den Unternehmer-PC, Konfiguration und Auswertung

Weitere Informationen zum Datendownload (Remote-Download = RDL) auf den Unternehmer-PC, zur Konfiguration des Programmes OSCpc und zur Auswertung der Daten finden Sie hier:

⇒ <u>https://www.arteco.de/informationen/download/</u>

Im Abschnitt Zubehör klicken Sie dazu auf den Button CANgine II.