ARTECO
Telematik · Fahrtenbuch · IoT

Bedienung und Status Privattaster

Version vom 22/02/2024

Inhaltsverzeichnis

Funktion 3
Schaltmodi 3
Konfiguration 4
Privatmodus Automatik 4
Privatmodus Manuell 4

Funktion

Verwenden Sie in Ihrem Fahrzeug ein Telematik-System mit Privattaster, können Sie bereits vor bzw. während der Fahrt entscheiden, ob eine Fahrt als „Privat“ gekennzeichnet werden soll.

1 Privattaster 1

2 Privattaster 2

Für alle Fahrten, die mit Hilfe des Privattasters als privat gekennzeichnet wurden, werden die Positionsdaten zwar übertragen, jedoch nicht angezeigt.

⚠ **Die Kennzeichnung einer Fahrt als „Privat“ lässt sich nicht rückgängig machen!**

Schaltmodi

Durch Betätigung des Tasters wird zwischen den Modi „Privatfahrt“ und „Dienstfahrt“ gewechselt.

Taster	LED-Farbe	Beschreibung
1x betätigt (aus)	dauerhaft orange	Privatfahrt Beginn / LED orange
1x betätigt (ein)	blinkt zyklisch 4 x grün	Privatfahrt Ende / LED aus

Konfiguration

Dauer-Modus festlegen (einmalig)		
5 Sek. betätigt	blinkt 3x rot	Privatmodus **Manuell** an
5 Sek. betätigt	blinkt 3x grün	Privatmodus **Automatik** an (Besonderheit: Beim Ausschalten der Zündung wird immer auf den Status Dienstfahrt gewechselt, um versehentliche Privatfahrten zu vermeiden)

Privatmodus Automatik

In diesem Modus wird eine „Privat“-Fahrt automatisch mit dem Ausschalten der Zündung beendet. Speziell für Nutzer des elektronischen Fahrtenbuches (Arteco-EFB) wird dieser Modus empfohlen.

Privatmodus Manuell

Im Privatmodus Manuell (Auslieferungszustand) wird der private Modus ausschließlich vom Mitarbeiter bzw. Fahrer ein- oder ausgeschaltet. Somit kann dieser Modus über mehrere Fahrten bestehen bleiben.